



Außenverzahnungsmessgerät AV
 (Ausführung Ring); Maß über die Kugeln $Ma = 10 - 140$ mm
External gear gauge AV
 (closed ring); dimension over balls $Ma = 10 - 140$ mm

| Messbereich Range | Bestell-Nr. Order Code |
|----------------------|---------------------------|
| Ma=10 - 40 | AV40 |
| Ma=30 - 60 | AV60 |
| Ma=50 - 80 | AV80 |
| Ma=70 - 100 | AV100 |
| Ma=90 - 120 | AV120 |
| Ma=110 - 140 | AV140 |

Zu dem Grundgerät muss noch ein Kugeltaster KT-ZM7-Kugel-Ø und eine Kugelschraube KS-ZM67-2-Kugel-Ø hinzugefügt werden.

Add a ball plunger KT-ZM7-ball Ø and a ball anvil KS-ZM67-2-ball Ø to the basic device.

AV-Gerät mit einem Ma größer als 140 mm auf Anfrage.

AV gauges with Ma over 140 mm on request.

Außenverzahnungsmessgerät EG
 (offene Ausführung); Maß über die Kugeln $Ma = 0 - 140$ mm
External gear gauge EG
 (open version); dimension over balls $Ma = 0 - 140$ mm

| Messbereich Range | Bestell-Nr. Order Code |
|-------------------------------|---------------------------|
| Ma=0 - 30 | EG30 |
| Ma=0 - 70 | EG70 |
| Ma=30 - 70 | EG30-70 |
| Ma=70 - 140 | EG70-140 |
| Mess-Stativ für EG (optional) | MST-EG |

Zu dem Grundgerät müssen noch 2 Stück KS-MU-Kugel-Ø hinzugefügt werden. EG-Geräte mit einem Ma größer als 140 mm oder EG-Geräte mit Rollenmesseinsätzen auf Anfrage.

Add 2 pieces KS-MU-ball Ø to the basic device. EG gauges with Ma over 140 mm or EG gauges with roller anvils on request.